




EV1 智享版系统

快速入门 指南

目录

- 01 触摸屏与控制面板
- 02 伴行智驾使用条件
- 03 用户界面
- 04 驾驶模式
- 05 上传调节参数

01 触摸屏与控制面板



触摸屏

可调节为 3 个角度。详情请观看教学视频。

控制面板

-  手动驾驶
-  STRUTT 键
-  短按
智能避障
长按
智能绕障
-  降低速度挡位
-  提高速度挡位
-  鸣笛
-  短按
睡眠 / 唤醒
长按
开机 / 关机



摇杆



推动以控制方向



摇杆键

02 伴行智驾使用条件

伴行智驾是一套智能驾驶辅助系统，利用先进的传感器和智能算法辅助安全驾驶。

所有基于传感器的系统都存在物理局限。为确保安全，驾驶时必须时刻留意周围环境，尤其是在以下情形中。



警告

伴行智驾不是自动驾驶系统！伴行智驾受传感器物理性能及环境条件限制，不能替代驾驶者。系统可能无法检测到所有危险障碍物、台阶或其他危险，可能导致碰撞、受伤或死亡。


作为驾驶者，你必须：

- ▶ 始终专注于路面和周围环境；
- ▶ 持续留意伴行智驾的运行和路线规划情况；
- ▶ 随时准备在必要时通过摇杆或其他手动控制装置立即接管车辆；

操作本产品前，请完整阅读并理解本安全警告。对于因误用或无视本警告而造成的任何后果，本公司概不负责。



对以下障碍物的检测能力有限




悬空障碍物和围栏（高度大于40cm）




形状不规则的物体



对以下障碍物的检测能力有限





细椅腿和凳腿（厚度小于 5cm）



低矮障碍物（高度小于 15cm）




对以下障碍物的检测能力有限




短而窄的路缘、排水沟或路边排水渠（长度小于 100cm，宽度小于 50cm）



对以下障碍物的检测能力有限



玻璃表面（围栏、窗户和门）



从盲区或遮挡区域突然出现的障碍物




在某些环境条件下，检测能力有限



反光表面（积水、水坑或抛光地面）



颠簸地面（崎岖路面、波纹状路面或门槛）




陡坡（坡度大于 12° ）



全黑环境（深色地面和墙壁）





在极端天气下，检测能力有限




03 用户界面

1. 主界面




- 02 电池状态
- 03 驾驶模式
- 04 速度挡位
- 05 当前速度
- 06 AI助手
- 07 智驾视图
- 08 续航模式

2. 功能菜单



短按打开，再次短按关闭



01 轻点所需的驾驶模式即可切换

02 轻点功能图标，可开启或关闭该功能；
按住功能图标，可进入对应的设置页面

04 驾驶模式

1. 手动驾驶

默认驾驶模式



2. 智能避障

检测到障碍物时停车



3. 智能绕障

检测到障碍物时绕行



05 上传调节参数

使用伴行智驾前，请在屏幕上确认座椅高度、扶手高度和扶手宽度。调整实际位置后，请同步更新对应参数，以帮助系统准确判断车辆尺寸并正常提供辅助。



设置路径：设置 -> 伴行智驾 -> 车辆结构





根据实际调节位置输入对应参数



然后确认并保存。

祝你
出行愉快